

IBMYM 洗髪水栓 U16型ホルダーセット(カプラーなし)交換方法

部品

ホルダーセット(カプラー既設品利用タイプ)

難易度

★★★(DIYが得意な方向けです)

■ホルダーセット交換方法

※作業中の漏水事故を防ぐためホルダーセット交換の際は、必ず湯水の止水栓を閉止してから作業願います。

※部品交換後は通水検査を実施し各部からの漏水がないかを必ずチェックしてください。

- 1 本体とホースをつないでいるカプラーを外します(残水に注意)



- 2 プライヤーでホース末端をつかみ、もう一本のプライヤーでカプラーを緩めます



- 3 ある程度カプラーが緩んだら手で緩めてホースから取り外します(残水に注意)



- 4 天板裏のホルダー固定ナットを工具で緩めて外します(推奨工具: KPS955)



- 5 固定ナットが外れたらスプリパッキン(黄色)とゴムパッキン(黒色)も外します



- 6 ホルダーセットを真上に引き抜きます



- 7 ホースの末端まで引き抜きます



- 8 設置されていた取付穴のまわりが汚れていたら布で水拭きして綺麗にします



- 9 1~7の逆手順で組付けて完了です

