


## 旧MYM バス水栓用 切替弁交換方法

部品	切替弁	難易度	★★★(DIYが得意な方向けです)
----	-----	-----	-------------------

### ■切替弁交換方法

※作業開始時、必ず湯水の止水栓を閉止してから作業願います。  
 ※部品交換後は通水検査を実施し各部からの漏水がないかを必ずチェックしてください。  
 ※本手順書は壁付タイプ2ハンドル水栓の切替弁交換方法について説明しております。


- 1 切替ハンドルのキャップを外し、止めビスを+ドライバーで緩め切替ハンドルを外します




- 2 本体をしっかり固定しながら切替弁をスパナなどで反時計回りにまわして緩めます




- 3 切替弁を取り出し、ゴミ・傷を確認します。傷や痛みがあれば新しい切替弁に交換します



- 4 新しい切替弁を手でねじ込み、本体を固定しながらスパナなどで締め付けます



- 5 切替ハンドルを止めビスで締め付け、キャップをはめ込みます(※1)



【※1について】切替ハンドルは下図のように取り付けます

